



FUXTEC FX-BV140

Höhenverstellung

Nehmen Sie zu keinem Zeitpunkt eine Einstellung des Vertikutierers vor, ohne den Motor vorher abzustellen. Ihre Fräse ist mit einem Hebel zur Höhenverstellung ausgestattet, welcher eine unbegrenzte Anzahl von Arbeitspositionen bietet. Die Arbeitspositionen sind in -3mm, -6mm, -9mm, -12mm und -15mm Höhe bemessen.

1. Stoppen Sie den Vertikutierer und ziehen Sie das Zündkerzenkabel ab, bevor Sie die Schnitthöhe des Geräts ändern.
2. Um die Schnitthöhe zu ändern, drehen Sie den vorderen Knopf im Uhrzeigersinn oder umgekehrt auf die gewünschte Höhe.



3. Transporthebel in Transportstellung bringen, um zu verhindern, dass das Mähdeck nach Abschluss der Arbeiten den Boden berührt.