




Gardena Select 1891

Uhrzeit einstellen

So stellen Sie die Uhrzeit am Gardena Select 1891 ein:

1. Durch Drehen des Knopfes können Sie die Einstellungen ändern bzw. in die nächste Einstellung springen. Durch Drücken des Drehknopfes bestätigen Sie die jeweilige Eingabe.



2. Entsperren Sie das Display, indem Sie mindestens 3 Sekunden den Drehknopf gedrückt halten.
3. Drehen Sie den Drehknopf und drücken Sie diesen, um die Uhrzeit zu ändern.
4. Stellen Sie die Stunden durch Drehen des Knopfes ein. Drücken Sie diesen anschließend, um die eingestellte Stunde zu übernehmen.

1 Set clock (hrs)



5. Stellen Sie die Minuten wieder durch Drehen des Knopfes ein und bestätigen Sie durch Drücken des Drehknopfes.

2 Set clock (min.)



6. Wählen Sie den Tag aus.

3 Set day (Mon – Sun)

