



Tchibo TCM LED-Wecker

Anzeigemodus einstellen

Sie können die Displayanzeige umschalten zwischen einer Abfolge aus Uhrzeit – Datum – Temperatur (dp-1) oder dauerhafter Anzeige der Uhrzeit (dp-2).

1. Drücken Sie im normalen Uhrzeitmodus kurz **DOWN**, um zwischen dp-1 und dp-2 zu wechseln.



2. Bestätigen Sie mit **SET**.



3. Drücken Sie im normalen Uhrzeitmodus kurz **UP**, um zwischen der temperaturanzeige in Celsius °C und Fahrenheit °F zu wechseln.



4. Bestätigen Sie mit **SET**.



5. Drücken Sie im normalen Uhrzeitmodus kurz **SET**, um zwischen Uhrzeit-, Datum- und Weckzeitmodus umzuschalten.

