



## DangoBuds 30426-A

### Reset-Werkseinstellung wiederherstellen

1. Lege die Ohrhörer in die Ladebox und schließe den Deckel.
2. Öffne den Deckel der Ladebox.
3. Drücke die Taste auf der Rückseite der Ladebox **zwei mal**.
4. Halte die Taste jetzt so lange gedrückt, bis an der Ladebox die **LED weiß blinkt**.
5. Die Kopfhörer werden jetzt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und können anschließend neu gekoppelt werden.