



## simvalley XL-950

### Tastensperre aktivieren-deaktivieren

Standardmäßig ist die Tastensperre aktiviert. Nach 30 Sekunden ohne Eingabe wird die Tasten-Eingabe des Handys automatisch gesperrt. Das Handy reagiert dann nicht mehr auf das Drücken von Tasten.

#### 1. Tastensperre aufheben:

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, drücke schnell hintereinander die **\*LAW -Taste und dann die \*-Taste\***.



#### 2. Tasten manuell sperren:

Drücke schnell hintereinander die **\*LAW -Taste und dann die \*-Taste\***.

#### 3. Automatische Tastensperre deaktivieren:

Im Hauptmenü:

**Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Auto. Tastensperre > Aus**

