





# KESSEr Infrarotheizung 600W

## Datum und Uhrzeit einstellen


1. SchlieÙe das Heizpaneel an das Stromnetz an und schalte es mit dem Hauptschalter an der Seite des Gehäuses ein.
2. Drücke die **OK-Taste**, um das Gerät einzuschalten.




3. Drücke und halte die Taste **M**. Auf dem Display wird 24H angezeigt, was bedeutet, dass die Zeit im 24-Stunden-Format angezeigt wird.



4. Um das 12-Stunden-Format zu wählen, drücke die Taste „+“ oder „-“. Bestätige die Auswahl mit der **OK-Taste**.



5. Das Symbol für den Wochentag blinkt (SUN - SAT). Stelle mit den Tasten „+“ und „-“ den aktuellen Wochentag ein. Bestätige die Auswahl mit der **OK-Taste**.



6. Im nächsten Schritt blinkt das Stundenfeld. Stelle mit den Tasten „+“ und „-“ den aktuellen Wochentag ein. Bestätige die Auswahl mit der **OK-Taste**. Die aktuelle Uhrzeit in Minuten sollte auf die gleiche Weise eingestellt werden. Drücke **OK**, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
  
7. Lege die Winter- oder Sommerzeit fest. Wenn das Symbol DST auf dem Display zu blinken beginnt, verwende die Tasten „+“ und „-“ zur Auswahl: DST aktiv - Sommerzeit, DST inaktiv - Winterzeit. Bestätige die Auswahl mit der Taste „**OK**“.
  
8. Wähle die Temperaturskala. Verwende die Tasten „+“ und „-“, um zwischen °C (Celsius) und °F (Fahrenheit) umzuschalten. Bestätige die Einstellungen mit der Taste „**OK**“.