



## De'Longhi ECAM 25.120.B

### Auto-Abschaltung einstellen

Die Auto-Abschaltung kann so eingestellt werden, dass sich das Gerät nach 15 oder 30 Minuten bzw. nach 1, 2 oder 3 Stunden abschaltet.

Um die Auto-Abschaltung neu zu programmieren, gehe wie folgt vor:

1. Kaffeemaschine über Power-Taste ausschalten.

Nun **Power-Taste** gedrückt halten und **Zwei-Große-Tassen-Taste** drücken und bis zum Einschalten der Kontrolllampen an der Bedienblende gedrückt halten.



2. Die Taste **Kleine Tasse** drücken, bis sich die Kontrolllampen des jeweiligen Zeitraums einschalten, nach dem sich das Gerät automatisch abschalten soll:



15 Minuten	<b>ECO</b>	
30 Minuten	<b>ECO</b>	
1 Stunde	<b>ECO</b>	
2 Stunde	<b>ECO</b>	
3 Stunde	<b>ECO</b>	

3.

4. Die Taste **Eine-Große-Tasse** drücken, um die Auswahl zu bestätigen; die Kontrolllampen erlöschen.

