



Casio WVA-M650D-2AER

Winter--Sommerzeit einstellen

1. Tastenübersicht



2. Halte im Uhrzeitmodus die Taste **A** gedrückt, bis nach circa fünf Sekunden die Uhr zweimal piept und im oberen Display der Stadtcode zu blinken beginnt. Dies ist der Einstellmodus.

3. Drücke die Taste **C**. Dies zeigt die Sommerzeit-Einstellanzeige an.



4. Schalte mit der Taste **D** in der gezeigten Reihenfolge durch die Sommerzeit-Einstellungen.
5. Wenn die gewünschte Einstellung erreicht ist, drücke die Taste **A**, um den Einstellmodus zu schließen.
6. Wenn die Sommerzeit eingeschaltet ist, erscheint der DST-Indikator.