



# Telekom Sinus 206

## Akkus wechseln

Auf der Unterseite des Mobilteils befindet sich ein Akkufach für die Aufnahme von [zwei Akkus der Bauform AAA \(Microzellen\)](#).

### 1. Abnehmen des Akkufachdeckels

Akkufachdeckel an der Vertiefung leicht nach unten drücken, Deckel nach unten schieben und abnehmen.


### 2. Einlegen der Akkus (Polung beachten!)

Legen Sie die Akkus ins Akkufach.

3. Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus. Die Polaritätsangaben (+/-) im Akkufach müssen mit den Angaben auf den Akkus übereinstimmen.

---

*Bei falsch eingelegten Akkus ist das Mobilteil nicht funktionsfähig. Beschädigungen sind nicht auszuschließen.*



4. Anschließend legen Sie den Akkufachdeckel auf und schieben ihn nach oben, bis er einrastet.