



## CareUALL Fitnessuhr Kinder

### Armband entfernen

So wird das Armband korrekt entfernt:

1. Vorsichtig bei 15 Grad von oben nach unten entfernen und abziehen.



2. Achtung! Nicht nach unten ziehen!



3. Achtung! Nicht nach oben ziehen!

