



## Blaupunkt CR5WH

### Uhrzeit ein--umstellen

Mit dieser Anleitung kannst du die Uhrzeit schnell und unkompliziert einstellen, um sicherzustellen, dass dein Uhrenradio immer die genaue Zeit anzeigt. Folge einfach diesen Schritten, um die Uhrzeit deines Blaupunkt Uhrenradios problemlos anzupassen:

1. Drücke und halte die **MEMORY/TIME SET** Taste für etwa zwei Sekunden.



2. Drücke **TUNING -/HOUR** oder **TUNING +/MINUTE**, um die Anzeige auf 12/24 Stunden auszuwählen.



3. Drücke **MEMORY/TIME SET**, um die Einstellung zu bestätigen.



4. Drücke **TUNING -/HOUR** oder **TUNING +/MINUTE**, um die Stunde und Minute einzustellen.



5. Die Einstellung wird automatisch bestätigt, wenn innerhalb von 3 Sekunden keine Taste verwendet wird.