



## MEBUS 25795

### Weckzeiten einstellen und aktivieren

Du kannst zwei unabhängige Weckzeiten einstellen:

1. Drücke und halte die **SET-Taste** für etwa 3 Sekunden.



#### 2. **Einstellung Weckalarm 1**

Drücke jetzt so oft die **SET-Taste**, bis die Stunde des **Weckalarms 1** anfangen zu blinken.

3. Stelle die Stunde mit den Tasten **-/WEEK** oder **+/ZONE** ein und bestätige mit der **SET-Taste**.



4. Stelle jetzt die Minuten auch wieder mit den Tasten **-/WEEK** oder **+/ZONE** ein und bestätige erneut mit der **SET-Taste**.

#### 5. **Einstellung Weckalarm 2**

Nun stellst du die Stunden für den Weckalarm 2 ein und bestätigst deine Eingabe.

6. Zum Schluss stellst du die Minuten für den Weckalarm 2 ein und bestätigst wieder mit der **SET-Taste**.

---


### 7. **Beachte, dass die Weckzeiten zwar eingestellt, aber noch nicht aktiviert sind!**

#### 8. **Weckalarm aktivieren**

Um Weckalarm 1 oder 2 zu aktivieren, drücke die entsprechende Taste **1 ON/OFF** und/oder **2 ON/OFF**.



9. Wenn der Weckalarm erfolgreich aktiviert wurde, siehst du den Weckalarm-Indikator im Display.



#### 10. Weckalarm deaktivieren

Um den Weckalarm wieder zu deaktivieren, drücke entsprechende Taste **1 ON/OFF** und/oder **2 ON/OFF**.

