



# Hoover H-WASH 300

## Filter-Flusensieb reinigen

Um sicherzustellen, dass dein Gerät stets optimal funktioniert, ist es wichtig, regelmäßig den Pumpenfilter zu reinigen.

Dieser Filter fängt größere Rückstände auf, die das Ablaufsystem verstopfen könnten, wie zum Beispiel Knöpfe oder Münzen.

### 1. Strom abschalten


Bevor du anfängst, trenne das Gerät sicherheitshalber vom Strom.

### 2. Vorbereitung des Reinigungsbereichs

Leg eine saugfähige Unterlage unter das Gerät (z. B. Handtücher), um beim Öffnen der Klammerfalle auslaufendes Wasser aufzufangen.

### 3. Verschluss öffnen

Drehe den Verschluss der Pumpe gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen.



### 4. Filter reinigen

Nimm die Abdeckung und den Grobschmutzfilter heraus und reinige beide Teile gründlich. Setze sie dann wieder ein und drehe im Uhrzeigersinn zu.

### 5. Zusammenbau

Führe die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um alles wieder ordnungsgemäß zu verschließen.

