



# Telefunken D55V850M5CWH

## OSD-Einstellung - Einblendzeit

Um die Einblendzeit zu verlängern, kannst du wie folgt vorgehen:

### 1. Menü aufrufen:

Drücke die "Menu"-Taste auf deiner Fernbedienung.



### 2. Einstellungen öffnen:

Navigiere zu den "**Einstellungen**" oder "**System**"-Optionen.

### 3. OSD Einstellungen:

Navigiere nach den "**OSD (On-Screen Display) Einstellungen**" oder "**Anzeigeeinstellungen**".

#### **4. Einblendzeit anpassen:**

Hier findest du Option zum Einstellen der Einblendzeit für Informationen. Erhöhe die Zeit nach deinen Wünschen.

---

*HINWEIS: Die genaue Anpassung der Einblendzeit kann vom Modell und der Firmware abhängen.*