



Telefunken D55V850M5CWH

OSD-Einstellung - Einblendzeit

Um die Einblendzeit zu verlängern, kannst du wie folgt vorgehen:

1. Menü aufrufen:

Drücke die "Menu"-Taste auf deiner Fernbedienung.



2. Einstellungen öffnen:

Navigiere zu den "**Einstellungen**" oder "**System**"-Optionen.

3. OSD Einstellungen:

Navigiere nach den "**OSD (On-Screen Display) Einstellungen**" oder "**Anzeigeeinstellungen**".

4. Einblendzeit anpassen:

Hier findest du Option zum Einstellen der Einblendzeit für Informationen. Erhöhe die Zeit nach deinen Wünschen.

HINWEIS: Die genaue Anpassung der Einblendzeit kann vom Modell und der Firmware abhängen.