



Insta360 Link

Firmware Update

Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist und du die Link Controller Software installiert und geöffnet hast, wirst du sofort nach dem Anschließen an die Insta360 Link zur Aktualisierung aufgefordert.

1. Methode 1

Gehe zur Seite „Mehr Einstellungen“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware-Aktualisierung abzuschließen.

2. Methode 2

Verwende das mitgelieferte USB Typ-C Kabel, um die Insta360 Link mit deinem Computer zu verbinden.

3. Tippe **dreimal** auf die Touch-Taste und überprüfe, ob die Anzeigelampe weiß blinkt. Halte dann die Touch-Taste **5 Sekunden lang gedrückt**, und die Anzeigelampe wird blau. Die Anzeigelampe bleibt 2 Sekunden lang blau und wechselt dann zu weiß, was anzeigt, dass die Insta360 Link in den Update-Modus gewechselt ist. Du wirst ein Gerät namens „INSTA360“ in „Mein Computer“ sehen.

Hinweis: Wenn das weiße Licht blinkt, musst du die Touch-Taste sofort gedrückt halten. Wenn die Anzeigelampe nach 5 Sekunden grün wird, wird das Upgrade abgebrochen und du musst den Schritt wiederholen.

4. Lade die Firmware-Aktualisierungsdatei [hier](#) von der offiziellen Website von Insta360 herunter. Kopiere die Datei auf das Insta360 Link Laufwerk namens „INSTA360“.
5. Tippe **dreimal** auf die Touch-Taste und überprüfe, ob das weiße Licht blinkt. Halte dann die Touch-Taste **5 Sekunden lang gedrückt**, und die Anzeigelampe wird blau.

Das Gerät wird neu gestartet und das blaue Licht blinkt langsam, was anzeigt, dass die Firmware aktualisiert wird.

6. Nach erfolgreicher Aktualisierung kehrt die Insta360 Link in ihren Standardmodus zurück und das blaue Licht leuchtet.

Wichtig Trenne während der Firmware-Aktualisierung nicht die USB-Verbindung!

Bedienungsanleitung24.de