



Tuya ME81

Einstellung der Uhrzeit

Um die Uhrzeit und die Temperatur Ihres Geräts einzustellen befolgen Sie die nachstehenden Schritte. Im ausgeschalteten Zustand können Sie mithilfe der Modustaste "M" und der Uhrtaste "⌚" in den Programmiermodus gelangen.

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung zur Anpassung der Uhrzeit.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgeschalteten Zustand ist.
2. Drücken Sie die Modustaste "**M**" und die Uhrtaste "⌚" gleichzeitig für 5 Sekunden, um in den Programmiermodus zu gelangen.
3. Im Programmiermodus können Sie die Parameter mit der Modustaste "**M**" wechseln.
4. Drücken Sie die Modustaste, um die "**Stunde**" einzustellen. Verwenden Sie die Tasten "▲" und "▼", um die Werte zu erhöhen oder zu verringern.
5. Drücken Sie erneut die Modustaste, um die "**Minute**" einzustellen. Verwenden Sie wieder die Pfeiltasten "▲" und "▼", um die Werte zu erhöhen oder zu verringern.