



# Alcatel F530 Duo Candy-Bar


## Hörerlautstärke einstellen

Um die Hörerlautstärke einzustellen, gehe wie folgt vor:

### 1. Während eines Anrufs

Du die Lautstärke direkt über die Navigationstasten am Telefon einstellen.

Die Navigationstasten befinden sich in der Mitte des Telefons und sind als Pfeiltasten mit den Symbolen + (Plus) und - (Minus) dargestellt.



2. Drücke die Pfeiltaste nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen, oder die Pfeiltaste nach unten, um sie zu verringern.

### 3. Über das Menü

Drücke die Menü-Taste auf dem Telefon.



4. Navigiere mit den Pfeiltasten zu "Einstellungen" und bestätige mit der Taste "OK MENU".
5. Wähle "Ton-Einstellungen" bzw. "Audio-Einstellungen".
6. Wähle "Hörerlautstärke" und verwende die Navigationstasten, um die Lautstärke anzupassen.