



Telefunken D55U551N1CWI

Firmware-Update durchführen

Um sicherzustellen, dass dein Fernseher optimal funktioniert, ist es wichtig, regelmäßig die Firmware zu aktualisieren.

Ein Firmware-Update kann Fehler beheben, die Leistung verbessern und neue Features hinzufügen. In den folgenden Schritten zeige ich dir, wie du das Update durchführen kannst.

1. Internetverbindung herstellen:

Stelle zunächst sicher, dass dein Fernseher mit dem Internet verbunden ist und eine stabile Verbindung gewährleistet ist.

2. Überprüfen auf Updates:

- Drücke auf deiner Fernbedienung die **Menü-Taste**. Das ist die Taste mit Haus-Symbol.
- Navigiere mit dem Steuerkreuz zu den **Einstellungen**.
- Wähle **Software-Update** oder **System-Update** und bestätige den Punkt **Nach Updates suchen**.

3. Download und Installation:

- Wenn ein Update verfügbar ist, wirst du aufgefordert, es herunterzuladen. Wähle Download und warte, bis das Herunterladen abgeschlossen ist.
- Nach dem Download wirst du aufgefordert, die Installation zu beginnen. Bestätige dies und warte unbedingt, bis der Fernseher das Update installiert und neu startet! Breche diesen Vorgang auf keinen Fall ab.

4. Nach dem Neustart ist das Update installiert und du kannst deinen Fernseher wieder normal benutzen.