




## Satisure Funkklingel

### Sender und Empfänger koppeln

Bevor du mit der Kopplung beginnen kannst, musst du den Sender aktivieren. Ziehe dafür die Isolierfolie ab und drücke den Knopf des Klingeltasters, um sicherzustellen, dass der Sender einwandfrei funktioniert.

#### 1. Klingelton auswählen

Wähle deinen Lieblings-Klingelton vor dem Koppeln aus. Drücke dazu die Rauf- und Runter-Taste am Empfängerteil, um einen Klingelton auszuwählen.




#### 2. Kopplung Sender mit Empfänger

Halte die Lautstärke-Taste für 5 Sekunden gedrückt (alternativ die Lautstärke- und Runtertaste zusammen), bis ein Ding-Dong ertönt.

*Die LED-Leuchte blinkt, wenn der Kopplungsmodus aktiviert wurde.*

3. Drücke die Klingeltaste auf dem Sendeteil, damit ein Signal an den Empfänger gesendet wird.



4. Der Empfänger gibt deinen ausgewählten Klingelton wieder, um die erfolgreiche Kopplung zu bestätigen.