



Telefunken XU58K521

Equalizer einstellen

Um die Tonqualität nach deinen Wünschen einzustellen, kannst du den eingebauten Equalizer verwenden. Dieser ermöglicht verschiedene Soundprofile wie Musik, Film oder Sprache auszuwählen und manuell abzustimmen:

1. Menü öffnen:

Drücke die „Menü“-Taste auf der Fernbedienung.

2. Ton-Einstellungen wählen:

Navigiere mit den Pfeiltasten zu den Toneinstellungen und bestätige mit „OK“.

3. Equalizer anpassen:

Im Toneinstellungsmenü findest du die Option „Equalizer“. Wähle diese Option aus.

4. Modus einstellen:

Wähle den „Benutzer“-Modus, um die Frequenzbänder manuell anpassen zu können. Du kannst dann den Sound für verschiedene Voreinstellungen wie Musik, Film oder Sprache einstellen.

5. Nach dem Anpassen kannst du das Menü verlassen. Die Einstellungen werden dann gespeichert.

Beachte, dass der Equalizer nur im Benutzer-Modus manuell eingestellt werden kann.