




Gigaset COMFORT 520HX

Sprache ändern

Um die Sprache auf dem COMFORT 520HX umzustellen, gehe wie folgt vor:

1. Menü öffnen

Drücke die mittlere Steuertaste zum Öffnen des Menüs.



2. Tastenkombination nutzen

Drücke langsam nacheinander erst die Taste **6** und dann die Taste **5**, bis die Spracheinstellungen angezeigt werden.



3. Die aktuell eingestellte Sprache ist markiert.

Beispiel



4. Sprache auswählen

Wähle die gewünschte Sprache mit der Steuer-Taste aus.



5. Speichern

Bestätige deine Auswahl durch Drücken der rechten Taste unter dem Display - **OK**.



6. Die Sprache ist nun umgestellt. Halte die Auflegen-Taste gedrückt, um zur Hauptansicht zurückzukehren.

