



Biseoamz DY29S

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit kannst du folgendermaßen einstellen:

1. Einstellungsmodus öffnen

Halte die Taste „MODE“ gedrückt, bis die Uhrzeit auf dem Display zu blinken beginnt.



2. Einstellung Jahr

Verwende die Tasten „-“ oder „/+“, um das Jahr einzustellen. Sobald die korrekte Jahreszahl angezeigt wird, bestätige die Eingabe durch Drücken der „MODE“-Taste.



3. Monat, Tag, Stunde und Minute einstellen

Nach der Einstellung des Jahres wiederholst du den gleichen Vorgang für Monat, Tag, Stunde und Minute.

Verwende wieder die Tasten „-“ oder „+“, um die richtigen Werte einzustellen, und bestätige jede Eingabe mit der „MODE“-Taste.

4. Wenn du für zwei Minuten nichts an den Einstellungen änderst, wird das Display dunkler. Um die Uhrzeit später anzuzeigen, drückst du die „Play/Pause“-Taste.



Um die Uhrzeit dauerhaft anzuzeigen, musst du den Wecker an ein Ladegerät anschließen.