



Mebus 51460


Wecker stellen

So stellst du die Weckzeit deines Mebus 51460 Weckers ein:

1. Halte die **ALM**-Taste gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.



2. Drücke die **UP** oder **DOWN**-Taste, um die gewünschte Stunde einzustellen.



3. Bestätige die Stunde mit der **ALM**-Taste.



4. Die Minutenanzeige blinkt nun. Verwende **UP** oder **DOWN**, um die Minuten einzustellen.

5. Drücke erneut die **ALM**-Taste, um die Minuten zu bestätigen.

6. Um den Wecker zu aktivieren, drücke die **ALM**-Taste, bis das Wecksymbol erscheint.