



Telefunken XU43AJ600

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehe wie folgt vor:

1. Schalte den Fernseher zunächst wie gewohnt ein.

2. Menü öffnen:

Drücke auf der Fernbedienung die "Menü"-Taste.

3. Navigiere mit den Pfeiltasten zum Abschnitt "Einstellungen/Setup".

4. Werkseinstellungen auswählen:

Blättere zur Option "Werkseinstellungen" bzw "Factory Reset".

Dies kann, je nach Softwarestand, auch unter "System" oder "Erweiterte Einstellungen" zu finden sein.

5. Wähle die Option zum Zurücksetzen aus und bestätige den Vorgang.

Du wirst nach einer Bestätigung gefragt, da dieser Schritt alle persönlichen Einstellungen und gespeicherten Daten löscht.

6. Neustart:

Der Fernseher wird nach dem Zurücksetzen automatisch neu gestartet und dich durch die Ersteinrichtung führen.