



## Einhell FREELEXO CAM 500

### Mähzeit ändern

So kannst du die Mähzeiten ändern:

1. Drücke die Taste des Mähroboters, um das Bedienfeld freizugeben.
2. Verwende die Taste, die für die Mähzeiteinstellung vorgesehen ist (mit 4H, 6H, 8H und 10H gekennzeichnet).
  - **Kurzes Drücken** der Taste legt eine tägliche Mähzeit fest.
  - **Langes Drücken (ca. 6 Sekunden)** bewirkt, dass der Mäher jeden zweiten Tag mäht.
3. Nachdem du die gewünschte Mähzeit ausgewählt hast, bestätige die Einstellung durch Drücken der „OK“-Taste.
4. Die Zeit, zu der du diese Einstellung vornimmst, wird automatisch als tägliche Startzeit festgelegt.