



PRITOM K7 PRO

Apps in den Kinderbereich verschieben

Um Apps in den Kinderbereich zu verschieben, nutzt du die vorinstallierte iWawa Kids Mode-Software.

1. Öffne die iWawa-App, die auf deinem Tablet vorinstalliert ist. Das ist der geschützte Kinderbereich.
2. In den Einstellungen des iWawa-Modus gibt es ein Eltern-Dashboard. Hier kannst du entscheiden, welche Apps für den Kinderbereich zugelassen werden sollen.
3. Wähle im Eltern-Dashboard die gewünschten Apps aus und füge sie dem Kinderbereich hinzu.
4. Du kannst auch Bildschirmlimits und sichere Webseiten festlegen.