



artfone G6

Flugmodus deaktivieren

Um den Flugmodus zu deaktivieren, gehe wie folgt vor:

1. Drücke die Menütaste auf dem Telefon, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Navigiere mit den Pfeiltasten zu "**Einstellungen**" und bestätige mit der OK-Taste.
3. Scrolle innerhalb der Einstellungen zu "**Flugmodus**".
4. Wähle die Option "**Deaktivieren**" oder stelle den Schalter auf "**Aus**".