



Heidenfeld HF-HP105

Wochentag und Uhrzeit einstellen

So stellst du den Wochentag und die Uhrzeit ein:

1. Timer-Taste drücken

Halte die Timer-Taste für einige Sekunden gedrückt, bis der Einstellmodus für die Uhrzeit auf dem Display erscheint.



2. Aktuellen Tag einstellen

Die Tage werden in der Anzeige als E1 bis E7 dargestellt, wobei E1 für Montag steht.

3. Drücke die Mode-Taste, um den Wochentag zu wählen. Verwende dann die Plus- oder Minus-Tasten (+/-), um den entsprechenden Tag auszuwählen.



4. Uhrzeit einstellen

Nach Auswahl des Wochentags wechsele zur Uhrzeiteinstellung, indem du die Timer-Taste erneut drückst.



5. Verwende die Plus- und Minus-Tasten, um die aktuelle Stunde und dann die Minuten einzustellen.



6. Bestätige jede Eingabe mit der Ein-/Aus-Taste.



7. Einstellungen bestätigen

Nach Eingabe des Wochentags und der Uhrzeit drücke erneut die Ein-/Aus-Taste oder warte kurz, damit das Thermostat die Einstellungen automatisch speichert und in den Standardmodus zurückkehrt.

Nachdem du den aktuellen Tag und die Uhrzeit eingestellt hast, kann das Thermostat das Wochenprogramm korrekt ausführen und zur richtigen Zeit schalten.