

auna Curtis



DAB Sender sortieren

Du hast die Möglichkeit, bis zu 10 DAB-Sender auf bevorzugten Speicherplätzen abzulegen, um schnellen Zugriff auf deine Lieblingssender zu erhalten.

1. Wähle den gewünschten DAB-Sender aus, den du speichern möchtest.
2. Drücke und halte eine der Speichertasten (1-5+) auf dem Gerät.
3. Verwende die Tasten < oder >, um die gewünschte Speicherplatznummer auszuwählen.
4. Drücke erneut die Speichertaste, um den Sender auf dem gewählten Speicherplatz zu sichern.
5. Drücke die entsprechende Speichertaste, um den zuvor gespeicherten Sender direkt abzuspielen.

Beachte, dass das Speichern eines neuen Senders auf einem bereits belegten Speicherplatz den vorherigen Sender überschreibt. Nach dem Ausschalten des Geräts bleiben die gespeicherten Sender erhalten.