



## PEARL DAC-662

### Uhrzeit manuell einstellen

Wenn du Uhr kein Zeitsignal empfängt, kannst du die Uhrzeit auch manuell einstellen. Das funktioniert wie folgt:

1. Drücke die **MODE-Taste** für ein paar Sekunden, bis die Anzeige „24 Hr“ blinkt.



2. Wähle mit den Tasten **UP** oder **DOWN**, ob du den 12- oder 24-Stunden-Modus verwenden möchtest. Drücke die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.



3. Die Anzeige „00“ blinkt. Stelle mit den Tasten **UP** oder **DOWN** die Zeitzonenverschiebung ein.  
Für Deutschland, Österreich und die Schweiz bleibt es bei „00“.  
Drücke die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.
4. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Drücke **UP** oder **DOWN**, um die gewünschte Stunde einzustellen.  
Drücke erneut die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.
5. Jetzt blinkt die Minutenanzeige. Stelle die Minuten mit **UP** oder **DOWN** ein und drücke die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.
6. Die Jahresanzeige blinkt. Stelle das gewünschte Jahr mit **UP** oder **DOWN** ein. Drücke die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.
7. Der Monat blinkt. Stelle den aktuellen Monat mit **UP** oder **DOWN** ein und drücke die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.
8. Jetzt blinkt die Tagesanzeige. Stelle den gewünschten Tag mit **UP** oder **DOWN** ein und drücke die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.
9. Die Sprachauswahl für die Wochentagsanzeige blinkt. Wähle die gewünschte Sprache mit **UP** oder **DOWN** aus und drücke die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.
10. Drücke die **MODE-Taste** ein letztes Mal, um alle Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

