



Panasonic KX-TU110EXC

SOS-Notfallkontakt anlegen

Um die SOS-Funktion einzurichten, folge den nachstehenden Schritten:

1. Kontakte anlegen

Drücke die **Menü** Taste.

2. Wähle **Telefonbuch** und füge die gewünschten Kontakte hinzu, die du als Notfallkontakte festlegen möchtest.

3. SOS-Taste konfigurieren

Drücke die **Menü** Taste und navigiere zu **Einstellungen**.

4. Wähle **Sicherheitseinstellungen**. Dort findest du die Option "Notrufnummern" oder "SOS-Nummern".

5. Wähle diese aus und füge die zuvor gespeicherten Kontakte als SOS-Nummern hinzu.