



Mebus 25799

Weckzeit „Alarm 1“ und „Alarm 2“ einstellen

Der Wecker kann zwei verschiedene Weckzeiten speichern.

So stellst du diese ein:

1. Halte die linke **SET-Taste** gedrückt, bis die Stundenanzeige für Weckzeit 1 blinkt und „A1“ im Display erscheint.



2. Nutze die Pfeiltasten ▲ ▼, um die Stunden einzustellen.



3. Drücke die Taste **MODE**, um die Eingabe zu bestätigen – die Minuten blinken.



4. Stelle die Minuten wieder mit den Pfeiltasten ▲ ▼ ein.

5. Bestätige die Eingabe erneut mit der **MODE-Taste**.

6. Falls du eine weitere Weckzeit einstellen möchtest, funktioniert das wie folgt:

7. Halte die rechte **SET-Taste** gedrückt, bis die Stundenanzeige für Weckzeit 2 blinkt und „A2“ im Display erscheint.



8. Wiederhole nun die obigen Schritte, um die zweite Weckzeit festzulegen.