



Olympia Joy 2

Klingelton ändern

So kannst du den Klingelton für eingehende Anrufe anpassen. Du kannst auch die Lautstärke und andere Toneinstellungen in diesem Menü nach deinen Vorlieben einstellen.

1. Drücke den linken Softkey, um das Hauptmenü aufzurufen.



2. Navigiere zu **Einstellungen** und wähle dann **Benutzerprofile**.

3. Profil anpassen

- Wähle das Profil aus, das du ändern möchtest (z. B. "Allgemein").
- Drücke "Optionen" und wähle "Anpassen".

4. Klingelton ändern

- Navigiere zu "Eingehender Anruf".
- Drücke "Optionen" > "Ändern".
- Wähle den gewünschten Klingelton aus der Liste aus.
- Bestätige mit "OK".