Cubot X18 Plus

Fotos standardmäßig auf SD-Karte speichern

Um Fotos standardmäßig auf der SD-Karte zu speichern, muss man das in der Kamera-App ändern.

1. Öffnet die **Kamera** App.

2. Ruft dort die **Einstellungen** auf.

3. Wechselt in den Abschnitt **Allgemein**.

4. Anschließend setzt man dort die Einstellung von **Gerät** auf **SD-Karte**.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.