



## AGPTek LW11

### Benachrichtigungen aktivieren

---

#### HINWEIS: FÜR WHATSAPP

Das Android-System muss eine Whitelist einrichten, damit WhatsApp-Nachrichten synchronisiert werden können.

---

#### 1. Für Android

Stellen Sie sicher, dass die FitCloudPro-App im Hintergrund ausgeführt wird.

***Gehen Sie zu Ihren Telefoneinstellungen***

---

***> Apps***

---

***> Suchen Sie die App "FitCloudPro"***

---

***> Starteinstellungen***

---

***> Schalten Sie "Im Hintergrund ausführen" ein.***

2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon der FitCloudPro-App das Senden von Benachrichtigungen zulässt.

***Gehen Sie zu Ihren Telefoneinstellungen***

---

***> Apps***

---

***> Suchen Sie die „FitCloudPro“-App***

---

***> Aktivieren Sie „Benachrichtigungen zulassen“ und „Berechtigungen“.***

3. Stellen Sie sicher, dass Sie "Push-Benachrichtigungen" in der FitCloudPro-App aktiviert haben.

***Gehen Sie zur FitCloudPro-App***

---

***> Gerät***

---

***> Klicken Sie auf "Push-Benachrichtigungen"***

---

***> Schalten Sie alle benötigten Anwendungen ein.***

**4. Wenn Sie immer noch keine Benachrichtigung erhalten: Deinstallieren Sie bitte die FitCloudPro-App und löschen Sie auch das "LW11" aus der Bluetooth-Pairing-Liste Ihres Telefons. Installieren Sie die**

## **FitCloudPro-App und versuchen Sie es erneut.**

---

### **5. Für iPhone**

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth verbunden ist.

**Gehen Sie zu Ihren Telefoneinstellungen**

---

**> Bluetooth**

---

**> prüfen Sie, ob ein blaues Signal „!“ nach dem Bluetooth-Gerätenamen vorhanden ist, wenn nein, binden Sie das Gerät erneut und klicken Sie auf „OK“ zum Fortfahren.**

6. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon der FitCloudPro-App das Senden von Benachrichtigungen zulässt.

**Gehen Sie zu Ihren Telefoneinstellungen**

---

**> Suchen Sie die „FitCloudPro“-App**

---

**> Schalten Sie „Benachrichtigungen“ ein.**

7. Stellen Sie sicher, dass Sie "Push-Benachrichtigungen" in der FitCloudPro-App aktiviert haben.

**Gehen Sie zur FitCloudPro-App**

---

**> Gerät**

---

**> Klicken Sie auf "Push-Benachrichtigungen"**

---

**> Schalten Sie alle benötigten Anwendungen ein.**

8. Wenn Sie immer noch keine Benachrichtigung erhalten: Deinstallieren Sie bitte die FitCloudPro-App und löschen Sie auch das „LW11“ aus der Bluetooth-Paarungsliste Ihres Telefons. Installieren Sie die FitCloudPro-App und versuchen Sie es erneut.