



## newgen medicals SW-250.hr Fitness-Uhr

### Uhr mit dem Mobilgerät verbinden

Zum Betrieb benötigen Sie die App **FunDo Pro**, die eine Verbindung zwischen Ihrer Fitness-Uhr und Ihrem Mobilgerät herstellt. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

---

**HINWEIS: Ein Verwendung bzw. manuelle Einstellung OHNE App ist NICHT möglich!**

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie sicher, dass es für andere Geräte sichtbar ist.
2. Bringen Sie Uhr und Mobilgerät möglichst nah zueinander.
3. Öffnen Sie die App FunDo Pro.  
Erteilen Sie die benötigten Zugriffs-Berechtigungen.
4. Tippen Sie unten rechts auf folgendes Symbol:



5. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gerät hinzufügen** / **Hinzufügen**.

6. In der Liste werden alle in der Umgebung gefundenen Geräte angezeigt. Tippen Sie auf Ihre Fitness-Uhr (NX4463).

---

**HINWEIS: Sollte Ihre Fitness-Uhr nicht angezeigt werden, tippen Sie oben rechts auf "Suchen". Sollte auch dies keine Abhilfe schaffen, setzen Sie Ihre Fitness-Uhr zurück: Menü > Werkzeuge > Reset > Funktions-Taste 3 s gedrückt halten.**

7. Die Geräte werden miteinander verbunden, die Daten synchronisiert. Bestätigen Sie gegebenenfalls die Kopplungsanfrage.

8. Nach erfolgreicher Verbindung steht nun als erster Menüpunkt der Name Ihrer Fitness-Uhr (NX4463) und daneben der Vermerk **Verbunden**.

---

Nach erfolgreicher Verbindung und Synchronisation werden Datum und Uhrzeit automatisch vom Handy übernommen.