



## **DOQAUS CARE 1**

### **Reset durchführen**

Sollte der Kopfhörer nicht ordnungsgemäß funktionieren oder klappt die Kopplung nicht, könnt ihr ein Reset durchführen:

1. Schalte den Kopfhörer aus.
2. Der Reset-Knopf ist im 3,5mm Anschluss eingebaut.
3. Nimm eine Nadel, SIM-Nadel o.ä. zur Hand.
4. Führe dies in den Anschluss ein und drücke den kleinen Reset-Knopf innen.
5. Schalte den Kopfhörer ein. Fertig :)