



## newgen medicals SW-480

### Uhrzeit-Datum einstellen

Zum Betrieb benötigst du eine App, die eine Verbindung zwischen deiner Watch und deinem Mobilgerät herstellen kann.

---

**Hinweis: Die Watch kann NICHT ohne die App verwendet werden!**

1. Suche im Google Play Store (Android) oder im App-Store (iOS) die App "SmartHealth" und installiere diese.

#### 2. REGISTRIERUNG

- Öffne die App.
- Tippe auf Registrieren.
- Gib im ersten Feld dein Email-Adresse ein.
- Lege im zweiten Feld ein Passwort fest und bestätige dieses im Feld darunter.
- Tippe auf Registrieren.
- Tippe oben auf das Benutzerbild und wähle ein Benutzerfoto aus.
- Fülle das Benutzerprofil aus.
- Speichere die Eingaben, indem du unten auf Fertig tippst.

3. Schalte deine Smartwatch ein, indem du die Ein/Aus-Taste drückst.

4. Aktiviere die Bluetooth-Funktion deines Mobilgeräts.

5. Öffne die App und melde dich an.

6. Rufe den "Mein-Tab" auf.

7. Tippe oben auf die Schaltfläche Verbindung mit einem Gerät herstellen

8. Die Verbindung zwischen App und Smartwatch wird nach erfolgreicher Bluetooth-Kopplung automatisch eingestellt.
9. Nach erfolgreicher Verbindung kehrst du zum Mein-Tab zurück. Oben wird der Status Mit einem Gerät verbunden angezeigt. Bestätige gegebenenfalls die Kopplungsanfrage.
10. **Die Spracheinstellungen der Uhr passen sich nach erfolgreicher Kopplung zwischen Smartwatch und Mobilgerät automatisch an.**

Bedienungsanleitung24.de