



newgen medicals PW-550

Uhrzeit und Datum einstellen

Um Datum und Uhrzeit einzustellen, benötigst du die dazugehörige App. Die App ermöglicht, Einstellungen vorzunehmen und Fitness-Daten auszuwerten. Nach der Installation und Kopplung der Smartwatch mit der App u. a. Datum und Uhrzeit automatisch synchronisiert.

1. Da Fit-App herunterladen und installieren

- Android: Öffne den Google Play Store, suche nach "Da Fit" und installiere die App.
- iOS: Öffne den App Store, suche nach "Da Fit" und installiere die App.

2. Bluetooth auf dem Smartphone aktivieren

Gehe zu den Einstellungen deines Smartphones und stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

WICHTIG: Bluetooth NUR aktivieren. NICHT auf Namen der Watch tippen, sollte dieser schon angezeigt werden.

3. Smartwatch einschalten

Drücke auf den seitlichen Knopf, um sie einzuschalten.

4. Smartwatch koppeln

Starte die "Da Fit"-App auf deinem Smartphone.

5. Folge nun den Anweisungen in der App, um die Watch mit dem Smartphone zu verbinden. Wähle dabei die PW-550 aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.

-
6. Nach erfolgreicher Kopplung synchronisiert die App automatisch Datum und Uhrzeit deiner Smartwatch mit den Einstellungen deines Smartphones.