



## Asus ZenPad 10

### Tastatur koppeln

Sie können Ihr mobiles ASUS-Dock kabellos per Bluetooth-Kopplung mit Ihrem ASUS Tablet verbinden. Beachten Sie die nachstehenden Schritte zur Herstellung solch einer Verbindung

1. Schalten Sie Ihr mobiles ASUS-Dock und seine Bluetooth-Funktion ein, indem Sie den Schalter vollständig fünf Sekunden nach rechts gedrückt halten.
2. Sie können Ihr mobiles ASUS-Dock kabellos per Bluetooth-Kopplung mit Ihren Bluetooth-Geräten verbinden.
3. Suchen Sie in der Liste mit zum Koppeln verfügbaren Bluetooth-Geräten nach dem Namen 1st Pairing ASUS Keyboard (1. Koppeln der ASUS Tastatur).

Falls die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät vor Schritt 1 bereits eingeschaltet war, aktualisieren und durchsuchen Sie die Liste erkannter Geräte.

#### 4. **So docken Sie Ihr ASUS Tablet an:**

Stellen Sie die mobile ASUS-Dockingstation auf einen flachen und stabilen Untergrund.

5. Richten Sie das ASUS Tablet an der mobilen ASUS-Dockingstation aus

6. Stecken Sie das ASUS-Tablet sicher in das Gelenk.

Heben Sie immer das vollständige Produkt auf, wenn Ihr ASUS-Tablet am ASUS Mobile Dock angeschlossen ist.



So trennen Sie die Bluetooth-Tastatur:

1. Schieben Sie den Schalter zum Deaktivieren der Verbindung der Tastatur auf **Aus**.
2. Deaktivieren Sie unter Einstellungen auf Ihrem Tablet die Verbindung der Tastatur.