



Rolektro E-Carrier 25 V.3

Sitzbank öffnen

Der Lithium-Akku sowie der Hauptsicherungsschalter befinden sich unterhalb der Sitzbank.

1. Zum Öffnen der Sitzbank benutzen Sie den Zündschlüssel.



2. In **OFF** Stellung den Schlüssel in Richtung der **LOCK** Position drehen, ohne den Schlüssel dabei zu drücken.



3. Die Sitzbank öffnet sich und Sie können direkt auf den Lithium-Akku und den Hauptsicherungsschalter schauen.



4. Um den Akku außerhalb des Rollers zu laden, kann dieser entnommen werden. Hierzu ist zuerst der Hauptsicherungsschalter auf **OFF** zu stellen und danach die Steckverbindung zu lösen.



5. Der Akku kann nun an dem Griff nach oben entfernt werden.

