



ThermoPro TP710

Kalibrierung durchführen

HINWEIS: Der Kalibrierungsmodus dauert nur 15 Sekunden. Wenn du die Kalibrierung nicht innerhalb von 15 Sekunden abschließen kannst, geht das Thermometer automatisch aus dem Kalibrierungsmodus heraus.

Das Thermometer verfügt über eine Kalibrierungsfunktion. Im Allgemeinen musst du das Thermometer NICHT kalibrieren.

Wenn du jedoch nach längerem Gebrauch glaubst, dass die vom Thermometer angezeigte Temperatur nicht korrekt ist, kannst du das Thermometer wie folgt neu kalibrieren:

1. Vorbereitung

Verwende destilliertes oder gereinigtes Wasser, um Eiswürfel in deinem Kühlschrank herzustellen.

2. Nimm eine wärmeisolierte Flasche. Wenn du keine hast, verwende ein Becherglas oder eine normale Tasse.

3. Fülle die Flasche mit Eiswürfeln (nicht weniger als 70% des Volumens) und fülle sie dann mit kaltem destilliertem oder gereinigtem Wasser auf (nicht mehr als 30% des Volumens).

Rühre die Mischung um und lass sie 10 Minuten stehen, damit Eis und Wasser einen Temperatenausgleich erreichen können.

4. Tauche die Sonde in die Eis-Wasser-Mischung und achte darauf, die Seiten des Behälters nicht zu berühren. Warte, bis der Temperaturmesswert auf seinen niedrigsten Wert fällt, der etwa 0 °C betragen sollte.

Wenn die Temperatur der Eis-Wasser-Mischung nicht zwischen -2 °C und +2 °C liegt, kann die Kalibrierung nicht fortgesetzt werden: Du musst dann die obigen Schritte wiederholen, um die Eis-/Wasser-Mischung erneut herzustellen.

5. Drücke die Taste **P/□**, um die Sonde auszuwählen, die kalibriert werden muss.



6. Zum Kalibrierungsmodus halte die Taste °F/°C 5 Sekunden lang gedrückt. CAL erscheint für 2 Sekunden lang auf dem Bildschirm und dann blinkt die aktuelle Temperatur.



7. Drücke die Taste **LOCK** einmal, um den Kalibrierungsmodus zu bestätigen und den Kalibrierungsmodus zu erledigen.

