



# CLEANmaxx Fleckenentferner-Stift

## Bedienungsanleitung-Anwendung

Der CLEANmaxx Ultraschall-Fleckenentferner-Stift bekämpft selbst Kaffee-, Rotwein- oder Tintenflecken wirkungsvoll. Dazu wird der handliche Helfer ganz einfach sanft mehrere Male über die mit Wasser und Waschmittel vorbehandelte Stelle geführt. Die Ultraschall-Wellen dringen nun tief in's Gewebe ein und lösen den Schmutz. Danach einfach wie gewohnt in der Maschine waschen...und staunen !

Der CLEANmaxx Ultraschall-Fleckenentferner-Stift eignet sich dank kabellosem Akkubetrieb auch ideal als Reisebegleiter und für unterwegs.

1. Schmutzkissen zum Aufnehmen unter den Fleck legen.



2. Zur Vorbehandlung einfach Wasser und Waschmittel auf den Fleck auftragen.



3. Fleckentferner-Stift mehrfach sanft über die Stelle gleiten lassen. Danach wie gewohnt waschen.



