



Krups EA8150

Tassenmenge speichern

Bei der EA8150 kannst du die Tassenmenge mit der "Prog"-Taste speichern.

1. Halte die **Prog**-Taste gedrückt, bis das Menü erscheint.
2. Wähle **Getränkeprogrammierung** aus.
3. Wähle das gewünschte Getränk aus (z. B. Espresso oder Kaffee).
4. Starte den Brühvorgang und halte die entsprechende Getränketaste gedrückt, bis die gewünschte Menge erreicht ist.
5. Die Maschine speichert diese Menge jetzt automatisch für zukünftige Zubereitungen.