



## Fitbit Charge 3

### Langer Restart (Neustart)

1. Schließe den Tracker an das Ladekabel und das Ladekabel an einen USB-Anschluss deines Computers oder an ein Netzteil an.
2. Während der Tracker angeschlossen ist, halte den Knopf für 15 Sekunden gedrückt.
3. Lasse den Knopf los. Statt eines lächelnden Gesichtes, sollte das Display schwarz bleiben.
4. Nimm den Tracker aus dem Ladekabel heraus.
5. Schließe den Tracker wieder an das Ladekabel an.
6. Ein lächelndes Gesicht sollte jetzt am Display angezeigt werden und der Neustart ist erfolgreich verlaufen.