



## Wake-Up Light JW-6638D


### Weckzeit und Sonnenaufgang einstellen

#### 1. Alarmzeit einstellen

Halte die Alarm-Taste drei Sekunden gedrückt.




2. Die Stundenzahl blinkt. Stelle mit den Plus- und Minus-Tasten die gewünschte Stundenzahl ein.



3. Tippe auf die Alarm-Taste.



4. Die Minutenzahl blinkt. Stelle wieder mit der Plus- und Minus-Taste die gewünschte Minutenzahl ein.



5. Tippe auf die Alarm-Taste, um die Einstellung zu speichern.

Der eingestellte Alarm ist noch nicht aktiviert. Tippe auf die Alarm-Taste, um den eingestellten Alarm ein- oder auszuschalten. Ist der Alarm aktiviert, erscheint ein Glocken-Symbol über dem Doppelpunkt zwischen Stunden- und Minutenanzeige.



#### 6. Alarmton und -lautstärke einstellen

Drücke die gezeigte Taste auf der Rückseite. Es stehen sieben Alarmtöne zur Auswahl (1 – 6 Naturklänge / Melodien, 7 Radio). Die Töne 1 – 6 werden beim Einstellen ca. zehn Sekunden lang abgespielt. Drücke die

Taste erneut, um den Alarmton zu speichern.



7. Drücke die gezeigte Taste auf der Rückseite des Weckers, um die Lautstärke des Alarms einzustellen. Es stehen 15 Lautstärke-Stufen zur Auswahl (Standard: Stufe 10). Mit jedem Druck der Taste wechselst du in eine andere Lautstärke-Stufe (10-11-...-15-00-01-...).



8. Die Lautstärke-Stufe wird im Display blinkend angezeigt (U00- U15). Sobald die Anzeige nicht mehr blinkt und die Uhrzeit wieder im Display erscheint, wurde die Einstellung gespeichert.

#### 9. **Sonnenaufgangs-Simulation**

Die Sonnenaufgangs-Simulation beginnt 30 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit. Der Lichtring leuchtet zu Beginn dieses Zeitraums mit 10% und zum Schluss mit 100% Helligkeit.

Halten die Morgenrot-Taste drei Sekunden getippt, um den Lichtring auszuschalten.

**Die Sonnenaufgangs-Simulation ist nur bei USB-Netzbetrieb möglich.**

