



Fitbit Charge 3

Aktiviere oder deaktiviere einen Alarm

Ein stummer Alarm lässt das Armband vibrieren, um dich zur festgelegten Zeit sanft zu wecken oder deine Aufmerksamkeit zu erregen. Stelle bis zu acht Alarme ein, die einmalig oder an mehreren Tagen der Woche aktiviert werden.

Nachdem du einen Alarm eingerichtet hast, kannst du ihn direkt auf dem Charge 3 deaktivieren bzw. erneut aktivieren, ohne dafür die Fitbit-App zu öffnen. Alarme können nur über die Fitbit-App eingestellt werden.

1. Wische auf dem Uhrbildschirm, bis du die Alarm-App gefunden hast.
2. Scrolle, bis du den Alarm findest, den du aktivieren oder deaktivieren möchtest.
3. Tippe den Alarm an, um ihn zu aktivieren oder deaktivieren.
4. Um den Alarm auszuschalten, drücke die Taste. Um den Schlummermodus für 9 Minuten zu aktivieren, tippe auf das ZZZ-Symbol. Du kannst den Schlummermodus beliebig oft wiederholen. Charge 3 schaltet automatisch in den Schlummermodus, wenn du den Alarm länger als eine Minute lang ignorierst.



