



ELEGIANT C11 Fitness Armband

Akku aufladen

Um den Akku des Elegiant C11 Fitness Trackers laden zu können, muss zuerst das Silikonarmband entfernt werden.

1. Lege den Tracker ab.

Lockere jetzt den unteren Teil des Armbandes. Das ist der Teil, der sich am Multifunktionsknopf befindet.



2. Wenn das Armband etwas gelockert ist, ziehe die Trackereinheit und das Armband auseinander.



3. Stecke die Trackereiheit nun in einen aktiven USB Anschluss eines PC's/Laptops.
Achte darauf, falls du beide Teile des Armbandes entfernt hast, dass du die richtige Seite in den USB Anschluss steckst. Nur die Seite am Multifunktionsknopf hat die Metallkontakte, die andere Seite nicht. Steckst du versehentlich diese ein, kann der Tracker nicht aufgeladen werden.



Oftmals sind die Tracker tiefenentladen. Es kann unter Umständen einige Minuten dauern, bis er sich nach Anschluss zum Aufladen einschaltet.