



iScooter E9

Fahrmodus einstellen-umstellen

Der iScooter E9 bietet verschiedene Fahrmodi, um die Fahrleistung an unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen.

Diese Modi können verwendet werden, um entweder die Akkulaufzeit zu maximieren oder eine dynamischere und schnellere Fahrt zu ermöglichen.

1. ► **Eco-Modus:** Dieser Modus schont den Akku, indem er die Geschwindigkeit begrenzt. Ideal für längere Strecken, bei denen die Reichweite im Vordergrund steht.

Dieser Modus begrenzt die Geschwindigkeit auf 10-12 km/h und maximiert die Akkulaufzeit.

2. ► **Drive-Modus:** Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Energieverbrauch. Perfekt für den täglichen Gebrauch, wenn eine moderate Geschwindigkeit ausreicht.

Ein ausgewogenes Verhältnis mit einer Geschwindigkeit von 15-20 km/h.

3. ► **Sport-Modus:** Dieser Modus bietet die höchste Geschwindigkeit und maximale Leistung. Geeignet für kurze Strecken oder wenn du schnell vorankommen möchtest.

Die maximale Geschwindigkeit beträgt hier 25 km/h.

4. FAHRMODUS EIN-/UMSTELLEN

Drücke den Power-Knopf, um den Scooter einzuschalten.

5. Drücke zweimal schnell hintereinander auf den Power-Knopf auf dem Display. So wechselt der Scooter in den nächsten Modus.

6. Auf dem Display wird der aktuell aktive Modus angezeigt. So kannst du sehen, in welchem Modus du dich befindest.